Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Cuidado y Limpieza

Para limpiar, limpie el accesorio con un trapo suave. Lave el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos tales como almohadillas o polvos abrasivos, lana de acero o papel abrasivo.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por dos años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.







Customer Care Center 800-347-5483

SeaGullLighting.com





To register your fixture, please visit our website: **SeaGullLighting.com**

HC-1725FS 110310

Please record for future reference:	
Item Number	Date Purchased



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA? AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda. Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center: Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483


- A. Mounting Bar Barre De Montage Barra de Montaje
- B. Nipple Boquilla
- C. Canopy Ring Anneau de la Verrière Anillo de Cubierta
- D. Hex Nut Ecrou Hexagonal Tuerca Hexagonal
- E. Swivel Joint Coude Pivotant Pivote Giratorio
- F. Ground Wire Fil de Terre Cable de Suministro de Tierra

- G. Canopy Verrière Cubierta
- H. Rod Assembly L'assemblage De La Tige Ensamblaje de la Varilla
- Shade L'abat-Jour Pantalla
- Retaining Ring Bague de Retenu Anillo de Retención

Outlet Box* Boîte de Prise de Courant* Caia de Salida

Wire Connectors* Connecteurs Câble* Conectores de Cable

Outlet Box Screws* Vis Boîte de Prise de Courant* Tornillos de la Caja de Salida



Helpful Tools / Outils Utiles / Herramientas Útiles







IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Be sure the electricity to the system you are working on is turned

off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.

• Use of other manufacturers components will void warranty,

• If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified

• Under no circumstances should a fixture be hung on house

electrical wires, nor should a swag type fixture be installed

on a ceiling which contains a radiant type heating system.







3. Thread nipple (B) into mounting bar (A) so five threads protrude past mounting bar (A).

- 4. Lock nipple in place using hex nut (D). Thread swivel joint (E) to nipple (B).
- 5. Slide the canopy ring (C) and canopy (G) over the rod assembly (H). Feed fixture wire through swivel joint (E) and carefully thread rod assembly (H) to swivel joint (E).
- 6. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire. B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire. C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
- 7. Grounding Instructions: Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

listing and create a potential safety hazard.

• You don't need special tools to install this fixture.

• Be sure to follow the steps in the order given.

Before You Begin

Read instructions carefully.

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Installation

electrician.

Important: do not attach fixture directly to outlet box.

- 1. Feed fixture wires through desired amount of rods. Thread rods together to form rod assembly (H). Thread rod assembly (H) to base of fixture.
- 2. Install mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied).

Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

- 1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box and then raise the canopy (G) against ceiling and thread the canopy ring (C) around the swivel joint to secure.
- 2. Place glass diffuser around socket.
- 3. Raise shade (I) to socket and secure by threading glass retaining ring (J) onto socket.
- 4. Install lamp (not supplied).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise

- 1. Passer les câbles dans la quantité de tiges souhaitée. Visser les tiges ensemble afin de former l'assemblage de la tige (L). Visser l'assemblage de la tige (H) à la base du luminaire.
- 2. Monter la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournis).
- 3. Visser le téton (B) dans la barre de montage (A) de sorte que cinq

- filetages dépassent de la la barre de montage (D).
- 4. Verrouiller el téteon en place à l'aide d'un écrou hexagonal. Visser le coude pivotant (E) au téton (B).
- Glisser l'anneau de la verrière (C) et la verrière (G) le long de l'assemblage de la tige (H). Passer le câble du luminaire dans le coude pivotant (E) et visser délicatement l'assemblage de la tige (H) au coude pivotant (E).
- 6. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.
 - B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
- C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
- 7. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

- 1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Hisser la verrière (G) au plafond et l'anneau de la verrière (C) au coude pivotant pour fixer en place
- 2. Placer le diffuseur en verre (H) sur la douille.
- 3. Fixer l'abat-jour (I) à la douille bien fermement en vissant la bague de retenue (J) à la douille.
- 4. Monter les lampes (non fournies).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la carga eléctrica al sistema con el que esté trabajando esté apagada; ya sea que quite el fusible o que el disyuntor esté apagado.
- El uso de componentes que no sean del fabricante anularan la garantía, clasificacion y pueden crear un posible peligro de seguridad.
- Si no tiene bien claro como proseguir, póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No se requieren herramientas especiales para instalar este accesorio.
- Asegúrese de seguir todos los pasos en el orden indicado.
- Bajo ninguna circunstancia se debe colgar un accesorio en los cables eléctricos de una casa, al igual que no se debe instalar un accesorio tipo colgante que contiene un sistema de calefacción de tipo radiante.
- Lea las instrucciones cuidadosamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de Comenzar

Cuidadosamente quite el accesorio de su empaque y revise que todas las partes estén incluidas, como se demuestra en la figura 1. Tenga cuidado de no perder ninguno de los tornillos o partes que son necesarias para instalar este accesorio.

Instalación

Importante: no fije el accesorio directamente a la caja de salida usando una barra de montaje.

- 1. Pase los cables del accesorio a través de la cantidad deseada de varillas. Ligeramente mantenga presión en los cables y enrosque las varillas juntas para formar el ensamblaje de la varilla (H). Enrosque el ensamblaje de la varilla (H) a la base del accesorio.
- 2. Fije la barra de montaje (A) a la caja de salida con los tornillos de la caja de salida (no incluidos).
- 3. Enrosque la boquilla (B) a la barra de montaje ya que 5 roscas

- estén expuestas arriba de la barra de montaje (A).
- 4. Asegure la boquilla en su lugar usando una tuerca hexagonal (D). Enrosque el pivote giratorio (E) a la boquilla (B).
- 5. Deslice el anillo de la cubierta (C) y la cubierta (G) sobre el ensamblaje de la varilla (H). Pase el cable del accesorio por medio del pivote giratorio (E) y cuidadosamente enrosque el ensamblaje de la varilla (H) al pivote giratorio (E).
- 6. A. Use un conector de cable clasificado para conectar el cable vivo (cable negro o cable redondeado y lizo) del accesorio al cable
 - B. Use un conector de cable para conectar el cable común (cable blanco o cuadrado y rígido) del accesorio al cable de suministro
- C. Cuidadosamente trate de quitar los cables del conector. Si puede quitar los cables, cuidadosamente vuelva a hacer la conexión de los cables.
- 7. Instrucciones para conectar a tierra: Conecte el cable de tierra de la fuente de energía, el cable de tierra del accesorio y el cable de tierra de la placa de montaje (pre fijada) usando el conector de cables proporcionado. Cuidadosamente trate de quitar los cables del conector. Si puede quitar los cables, cuidadosamente vuelva a conectar la conexión de cables.

Ensamblaie Final

Asegúrese de que ningún cable sin protección se pueda ver fuera de los conectores de cable.

- 1. Después de que los cables estén conectados, métalos cuidadosamente adentro de la caja de salida. Suba la cubierta (G) hacia el techo y enrosque el anillo de la cubierta (C) alrededor del pivote giratorio para asegurar.
- 2. Ponga el difusor de vidrio alrededor del casquillo.
- 3. Levante la pantalla al casquillo y fije enroscando un anillo de retención de vidrio (J) en el casquillo.
- 4. Instale la lámpara (no incluido).

HC-1725FS 110310